



GRUPO LARTEC

MANUAL DE OPERAÇÃO

BALANÇA DIGITAL ATÉ 40kgs

1) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bateria - Backlight - Fonte de alimentação externa **110-220v(Bivolt)** - Carregador de bateria controlada por micro-processador.

2) GARANTIA

A garantia cobre os consertos efetuados na fábrica. Consertos realizados por pessoas não autorizadas implicam na perda de garantia. Não estão cobertas pela garantia despesas de deslocamento do técnico.

3) BATERIA

A bateria pode ser removida para substituição sem necessidade de rompimento do lacre. A carga da mesma só ocorre caso a balança esteja ligada e conectada à rede elétrica. Para certifica-se de que a está sendo carregada, verifique se aparece no display o desenho da bateria em movimento.

Quando a balança estiver em **LB BATERIA BAIXA** é necessário recarregar por **24 horas** e depois fazer uso, pois é bateria de lítio.

3) INSTALAÇÃO

No interior da caixa você deverá encontrar. Uma Balança com Bateria recarregável embutida. Um Prato de plástico com 4 pinos, um cabo de energia e um manual.

1. Colocar o equipamento no local de trabalho.
2. Colocar o prato de pesagem no equipamento respeitando o encaixe dos pinos de apoio.
3. Ajuste o nível do equipamento.
4. Conecte a fonte de alimentação na rede elétrica e após, conecte o plug da fonte na balança.

1) LIGAR

Para ligar o equipamento, pressione a tecla **“LIGA/DESLIGA”** situada na parte inferior da balança. Ao ligar o equipamento é preciso que não haja variação de peso sobre o prato de pesagem, caso contrário a indicação **“000000”** permanecerá no visor com a marca de estabilização apagada, até que o peso estabilize. Se ao ligar o equipamento e já possuir um peso-substituir o peso atual por um inferior a 15% da carga máxima. Todavia, se o peso for inferior a **15%** da capacidade mínima, o equipamento indicará **“LLLL”** no visor do peso-incluir ou substituir o peso por um superior a **15%**, ligar e desligar a balança.

1) DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

1 - Armazenando um preço na memória: A balança possibilita ao operador armazenar até 7 memórias de preço. Estas memórias não são perdidas quando o equipamento é desligado. Não é obrigatório a inserção das 7 memórias, nem inserir em ordem. Para programar o valor deu uma memória de preço faça da seguinte forma: - Digite o valor de preço por kg. - Pressione “Memorizar” - Digite o número de memória onde será armazenado o preço (**M1 a M7**). - Caso tenha digitado o número de memória incorreto, use a tecla **“LIMPAR”** e digite novamente. **2 - Tara Digital (TARA)** Para memorizar um valor de tara pressione a tecla **“TARA”**. A balança passará a indicar o peso líquido e a marca Líquido no painel será acionada. O valor de somente poderá ser tarado quando estiver estabilizado e positivo. Para zerar o valor de tara, retire todo o peso do prato e pressione novamente a tecla **“TARA”**. A balança ativa que faz com que seja descontado da capacidade máxima do equipamento o valor de tara inserido.

2) BACKLIGHT

O backlight corresponde à iluminação traseira dos visores. O backlight acende somente quando o peso sobre a plataforma for diferente de zero ou quando alguma tecla for acionada. Pode ser na cor verde ou sem luz.

