



GRUPO LARTEC

MANUAL DE OPERAÇÃO

BALANÇA DE PLATAFORMA DE 180KG E 350KG

1) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bateria - Backlight - Fonte de alimentação externa **110V-220V(Bivolt)** - Carregador de bateria controlada por micro-processador.

2) GARANTIA

A garantia cobre os consertos efetuados na fábrica. Consertos realizados por pessoas não autorizadas implicam na perda de garantia. Não estão cobertas pela garantia despesas de deslocamento do técnico.

3) BATERIA

Para certificar-se de que a está sendo carregada, verifique se aparece no display o desenho da bateria em movimento.

Quando a balança estiver em **LB (BATERIA BAIXA)** é necessário recarregar por pelo menos **4 horas** e depois fazer uso, pois é bateria de lítio.

4) INSTALAÇÃO

No interior da caixa você deverá encontrar. Um Indicador de Balança com Bateria recarregável embutida. Uma Bandeja de metal. Uma estrutura para a plataforma de metal. Uma coluna de metal (apenas para balanças com mastro).

1. Colocar o equipamento no local de trabalho.
2. Colocar a bandeja de pesagem no equipamento respeitando o encaixe.
3. Conecte a fonte de alimentação na rede elétrica e após, conecte o plug da fonte no indicador da balança.

A) LIGAR

Para ligar o equipamento, pressione a tecla "LIGA/DESLIGA" situada na parte lateral do indicador da balança. Ao ligar o equipamento é preciso que não haja variação de peso sobre a bandeja de pesagem, caso contrário o peso indicado na balança após remoção será negativo. Se ao ser ligado o equipamento apresentar variação significativa no peso, isso indica apenas necessidade de recalibragem.

B) DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

1) Armazenando um preço na memória: A balança possibilita ao operador armazenar até 5 memórias de preço. Estas memórias não são perdidas quando o equipamento é desligado. Não é obrigatório a inserção das 5 memórias, nem inserir em ordem. Para programar o valor de uma memória de preço faça da seguinte forma: - Digite o valor de preço por kg. - Pressione “M01” - Digite o número de memória onde será armazenado o preço (M1 a M7). - Caso tenha digitado o número de memória incorreto, use a tecla “LIMPAR” e digite novamente.

2) Tara Digital (TARA) Para memorizar um valor de tara pressione a tecla “TARA”. A balança passará a indicar o peso líquido e a marca Líquido no painel será acionada. O valor de somente poderá ser tarado quando estiver estabilizado e positivo. Para zerar o valor de tara, retire todo o peso da bandeja e pressione novamente a tecla “TARA”.

C) BACKLIGHT

O backlight corresponde à iluminação traseira dos visores. O backlight acende somente quando o peso sobre a plataforma for diferente de zero ou quando alguma tecla for acionada. Pode ser na cor verde ou sem luz.

É possível efetuar o controle da intensidade da luz em **3 níveis**, clicando no botão da “Lâmpada”

D) MODO VIBRA

Caso note variação no peso, como por exemplo, uma pessoa suba na balança, mas o peso não estabiliza, basta clicar no botão VIBRA para que não ocorra essa oscilação.