

MANUAL DE INSTRUÇÃO



✉ sac@jlrrio.com.br



PRODUTO 100%
FABRICADO NO
BRASIL

COMPONENTES

- 01- BASE DO VENTILADOR E MOTOR
- 02- ESPAÇADOR DA GRADE TRASEIRA
- 03- FIXADOR DA HÉLICE
- 04- GRADE TRASEIRA
- 05- HÉLICE
- 06- GRADE FRONTAL
- 07- FONTE **E** OU GARRA



E(OU)



OPERAÇÃO

BOTÃO PRINCIPAL PODE LIGAR, DESLIGAR OU REGULAR A VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO:

- 0** DESLIGADO **1** VELOCIDADE ALTA **2** VELOCIDADE MÉDIA **3** VELOCIDADE BAIXA

PRECAUÇÕES

- 01- Equipamentos elétricos nunca devem ser deixados ligados sem supervisão. Sempre desligue este equipamento após o uso e antes de qualquer limpeza ou manutenção;
- 02- Antes de usar, verifique se a voltagem da sua rede é compatível com a voltagem do equipamento;
- 03- Nenhum aparelho ligado na corrente elétrica deve estar local de onde possa cair em água ou em qualquer outro líquido;
- 04- Este equipamento não deve ser usado como um brinquedo. Extrema atenção é necessária quando este equipamento estiver sendo usado por crianças ou próximo a elas;
- 05- Use este equipamento apenas para as finalidades descritas neste manual. Use somente acessórios recomendados pelo fabricante e indicados neste manual;
- 06- A fim de evitar riscos, nunca use este equipamento se o cabo de força ou **plug** estiverem danificados, ou se tiver caído em água ou qualquer outro líquido. Nesses casos, procure assistência técnica para análise, reparos ou ajustes mecânicos/elétricos;
- 07- Nunca opere este equipamento caso qualquer uma de suas aberturas de ventilação esteja bloqueada;
- 08- Não deixe cair nem insira qualquer objeto em nenhuma das aberturas deste equipamento;
- 09- Não use em locais onde produtos aerossol (spray) estejam sendo usados ou oxigênio esteja sendo aplicado;
- 10- Para desligar, aperte o botão **0 (desligado)** e, em seguida, renovação cabo de força de tomada;
- 11- Mantenha seus dedos a uma distância segura das partes móveis do equipamento;
- 12- Sempre desconecte o cabo de força quando remover tampas, ou quando fizer qualquer ajuste mencionado neste manual **ATENÇÃO!** O uso deste equipamento por pessoas com limitações físicas, sensoriais, mentais ou mesmo por pessoas sem experiência ou conhecimento desse tipo máquina deve ser supervisionado por alguém responsável e capaz de intervir caso seja necessário. O uso deste equipamento por crianças não é recomendado.

MANUTENÇÃO

Faça a limpeza sempre com um pano úmido e detergente neutro ou pano seco. Não utilize produtos químicos nas partes plásticas de seu ventilador. Lubrifique periodicamente o motor sempre com óleo de boa qualidade. Mantenha sempre seu produto em local seco e guarde-o de maneira correta quando não estiver utilizando.

GARANTIA

- 01- A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
- 02- O prazo para conserto do produto sob garantia são de 30(trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.
- 03- A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.
- 04- Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogará o prazo da mesma.
- 05- A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.
- 06- Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.
- 07- A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional. Haverá perda de garantia se o produto:
 - 08- Haverá perda de garantia se o produto:
 - A- Ficar exposto a umidade, intemperismo, calor ou frio excessivos e afins;
 - B- Sofrer danos causados por queda e/ou outros tipos de descuidos;
 - B- Apresentar quaisquer defeitos causados por falta de zelo e/ou armazenamento fora dos padrões recomendados de acondicionamento e conservação, etc.; tiver sido violado de qualquer maneira, como com a substituição das peças originais por similares, etc.;

MONTAGEM

- 01- Inicie a montagem removendo o fixador da hélice e depois o espaçador da grade traseira;
- 02- Encaixe a grade traseira e prenda-a enroscando o espaçador;
- 03- Encaixe a hélice do produto no eixo dianteiro do motor, prendendo a com o fixador girando-a no sentido anti-horário;
- 04- Encaixe e prenda a grade frontal, utilizando a trava de fixação;

